ed 10_Istruzioni 800 560x680_Layout 1 10/02/21 11.53 Pagina 1

CARCANO
ITALY

ART 800
Golfare girevole con anello
Rotating eyebolt with ring

CARTEC80

92

IT Istruzioni originali redatte in lingua italiana
GB Translation of the original instructions drawn up in Italian
FR Traduction des instructions d'origine rédigées en italien
DE Übersetzung der in italienischer Sprache erstellten Originalanweisungen
ES Traducción de las instrucciones originales redactadas en lengua italiana
TR Orijinal yönerge ve talimatların İtalyanca'ya tercümesi
NL/BE Vertaling van de oorspronkelijk in het Italiaans opgestelde instructies
SE Översättning av originalinstruktioner utfärdade på italienska språket
SI Prevod originalnih navodil v italijanskem jeziku
RS Prevod originalnih uputstava pisanih na italijanskom jeziku
BG Превод на оригиналните инструкции, изготвени на италиански език
SK Preklad pôvodného návodu vypracovaného v talianskom jazyku
RU Перевод оригинала инструкции выполнен с итальянского языка
RO Traducerea instrucţiunilor originale redactate în limba italiană
PT Tradução das instruções originais redigidas em idioma italiano
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji w języku włoskim
NO Oversettelse til norsk av den italienske bruksanvisningen
LV Instrukciju tulkojums no oriģināla itāļu valodā
LT Originalių instrukcijų, sudarytų italų kalba, vertimas
HU Az eredeti, olasz nyelvű útmutató fordítása
HR Prijevod izvornih uputstava pisanih na talijanskom jeziku
GR Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών που συντάχθηκαν σε Ιταλική γλώσσα
FI Käännös alkuperäisistä italiankielisistä ohjeista
EE Itaalia keeles koostatud originaaljuhendi tõlge
DK Oversættelse af de originale instruktioner, udfærdiget på italiensk
BA Prijevod originalnih uputstava pisanih na italijanskom jeziku
CZ Překlad původního návodu vypracovaného v italském jazyce

Ed. 09

IT GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO

MARCATURE
- [SCG / CARTEC] : Sigla costruttore
- [CE] : Marcatura CE secondo Direttiva Macchine 2006/42/EC
- [.t] : Carico massimo di utilizzo in tonnellate (es. 1,12 t)
- [1/W] : Lotto di rintracciabilità
- [(Ex)] : Omologazione DGUV
- [ITALY] : Made in Italy
- [800] : Codice prodotto
- [8] : Grado 80

USO PREVISTO
GOLFARE GIREVOLE DESTINATO AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI DA ASSEMBLARE AL CARICO STESSO MEDIANTE IDONEO FORO FILETTATO GENERALMENTE UTILIZZATO PER GIRARE O RIBALTARE CARICHI PESANTI

NON UTILIZZABILE PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE



"Dichiarazione di conformità CE"
(Direttiva macchine 2006/42/EC all. II A)
Si dichiara che tutti i materiali oggetto della presente dichiarazione sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/EC

VERIFICA DELL'IDONEITA' ALL'USO PER GOLFARI GIREVOLI ART.800 DA EFFETTUARE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E ALMENO CON CADENZA ANNUALE
Prima di ogni utilizzo verificare che:
- Il golfare sia esente da difetti di usura ,corrosione,criche o deformazioni evidenti
- Le marcature siano ben leggibili
- I carichi da sollevare siano conformi alle portate per le quali i golfari sono stati progettati (le portate sono indicate sia sui golfari che sulle istruzioni d'uso)
- Il diametro dell'anello saldato non abbia subito una riduzione superiore al 10% del diametro nominale dell'anello stesso dovuto all'usura in uno dei punti di contatto con il bulbo Ⓐ
- Il gioco "s" tra bulbo e parte inferiore non risulti superiore ai valori indicati nella tabella

W.L.L (t)	Máx. S mm
0,3 – 0,5 –1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

- Il golfare sia ben serrato alla struttura portante ed il bulbo del golfare ruoti liberamente

Nel caso i controlli diano esito negativo il golfare non deve più essere utilizzato e deve essere sostituito

Si ricorda che :
- I controlli devono essere effettuati da personale qualificato
  In quanto accessori di sollevamento i golfari girevoli serie 800 devono essere sottoposti a verifiche periodiche programmate ed annotate in un apposito registro di controllo in conformità alle norme e leggi vigenti
- Il golfare girevole con anello deve essere installato da personale maggiorenne e qualificato in quanto utilizzato nelle operazioni di sollevamento che devono essere effettuate in accordo alla direttiva macchine 2006/42/ec e successive modifiche
- La persona qualificata che deve sovrintendere l'operazione di sollevamento dovrà individuare sempre il centro di gravità del carico e posizionare i golfari in modo da garantire che il carico stesso sia sempre bilanciato
- In caso di carico asimmetrico considerare una riduzione delle portate come indicato alla tabella di riferimento
  Verificare l'idoneità della classe di resistenza della madrevite destinata ad alloggiare il golfare in rapporto al carico da sollevare (il materiale della madrevite deve avere una resistenza a trazione uguale o maggiore a quella dell'acciaio S235JR – norma di riferimento EN 10025)
- La profondità del foro filetto deve essere minima
  1xd per l'acciaio
  1.25xd per fusioni in ghisa
  1.5xd per fusioni in ghisa di scarsa resistenza (resistenza <200 Mpa)
  2xd per leghe di alluminio
  2.5xd per leghe di alluminio-magnesio
- Il foro filettato deve essere perpendicolare alla superficie di appoggio
- Verificare che la superficie di appoggio della madrevite sia idonea per planarità e dimensione in modo da garantire l'appoggio di tutta la superficie piana del golfare e che la stessa aderisca in modo adeguato.
- E' vietato l'utilizzo del golfare con parti del piano d'appoggio a sbalzo
- Per l'installazione del golfare è sufficiente procedere manualmente al serraggio della vite con chiave esagonale senza l'ausilio di prolunghe che potrebbero precaricare la vite con coppie di serraggio eccessive (Non superare le coppie di serraggio indicate in tabella)per lo smontaggio procedere nel senso contrario
- Serrare il golfare fino a farlo aderire completamente alla superficie di appoggio
- Una volta effettuato il serraggio verificare che il bulbo ruoti liberamente in maniera corretta e senza scatti
  Una volta effettuato il serraggio orientare l'anello del dispositivo nella direzione del carico

FATTORI DI RIDUZIONE DI PORTATA

Temperatura ambiente	Riduzione della portata
inferiore a -40 °C	Non consentito
da -40 °C a 200 °C	Nessuna
da 200 °C a 300 °C	-10%
da 300 °C a 400 °C	-25%
oltre i 400 °C	Non consentito

- Coefficiente di sicurezza 4
- Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di + / - 5° con una riduzione della portata del 10 %
- Il golfare può essere utilizzato in totale sicurezza fino ad un max di 20.000 sollevamenti a pieno carico
- In caso di sollevamento a rischio elevato devono essere garantite le condizioni di sicurezza per le persone esposte a rischio
- Il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni a persone e cose
- Documentazione redatta in accordo al punto 1.7.4.2 della Direttiva Macchine 2006/42/EC

① PORTATA (TABELLA)

DIVIETI
- ❑ Non idoneo per il movimento rotatorio continuato a pieno carico
- ❑ Non utilizzare i golfari in ambienti acidi o ad alta corrosione di sostanze chimiche e/o in atmosfera esplosiva
- ❑ Non utilizzare in ambiente con temperatura maggiore di 400°C o minore di - 40°C
- ❑ Non superare le portate indicate sulla tabella di riferimento
- ❑ Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti
- ❑ Non utilizzare per il montaggio del golfare coppie di serraggio superiori a quelle prescritte
- ❑ Non utilizzare per il sollevamento delle persone
- ❑ Non sostare durante l'utilizzo sotto il carico sospeso
- ❑ Non sostare durante l'utilizzo nelle zone pericolose (per zone pericolose si intendono zone esposte /individuate a rischio di caduta del carico movimentato con l'accessorio)
- ❑ Qualora vengano effettuate sul prodotto modifiche o riparazioni e/o trattamenti successivi , vengono a decadere i termini di garanzia e ci riteremo esonerati da qualsiasi responsabilità

SMALTIMENTO
L'imballaggio del prodotto deve essere avviato alla normale raccolta differenziata. Il prodotto deve essere recuperato come rottame metallico.

GB ROTATING EYEBOLT WITH RING

MARKINGS
- [SCG / CARTEC] : Manufacturer label
- [CE] : CE markings in compliance with the Machinery Directive 2006/42/EC
- [.t] : Maximum load that can be used in tons (for ex. 1, 12 t)
- [1/W] : Traceability batch
- [(Ex)] : Validation DGUV
- [ITALY] : Made in Italy
- [800] : Product code
- [8] : Grade 80

FORESEEN USE
TURNING EYEBOLT NEEDED TO LIFT
LOADS TO ASSEMBLE TO THE LOAD ITSELF
WITH SPECIFIC THREADED HOLE GENERALLY
USED TO TURN OR TILT HEAVY LOADS

IT CANNOT BE USED TO LIFT PEOPLE



"CE conformity declaration"
(Machinery Directive 2006/42/EC all. IIA)
We declare that all the material specified in the present declaration are in compliance with all the dispositions related to the Directive 2006/42/EC

CHECK SUITABILITY OF ROTATING EYEBOLTS ART.800 BEFORE USE AND YEARLY
Before using each time make sure that :
- The eyebolt does not have defects due to wear, corrosion, cracks or visible deformations
- Markings have to be clearly legible
- The loads to be lifted are in compliance with the loads of the eyebolts (the loads are specified both on the eyebolts and on the user manual)
- The diameter of the welded ring has not been reduced more than the 10% of the nominal diameter of the ring itself due to wear in one of the points of contact with the bulb Ⓐ
- The play "s" between the bulb and the lower part is less than the values indicated in the chart

W.L.L (t)	Max. S mm
0,3 – 0,5 –1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4



- The eyebolt is screwed tightly into the supporting structure and the eyebolt's bulb rotates freely

If these checks give a negative outcome, the eyebolt must not be used any more, and must be replaced.

Please remember that:
- Checks have to be carried out by a qualified staff
  As lifting accessories rotating eyebolts series 800 must undergo checks at regular intervals and scheduled in compliance with the laws in force
- The rotating eyebolt with ring must be fitted by a qualified staff of age as it is used for lifting operations which must be carried out in compliance with the Machinery Directive 2006/42/CE and subsequent modifications
- The qualified person must supervise the lifting operation and must always detect the gravity centre of the load and position the eyebolts in order to guarantee that the said load is always balanced
- If the load is asymmetrical take into consideration a decrease of the capacity as shown on the reference chart
- Check suitability of the resistance class of the mother screw which has to house the eyebolt with the ratio of the load to be lifted (the material of the mother screw has to have a traction resistance which is the same or higher than steel S235JR – norm of reference UNI EN 10025)
- The depth of the threaded hole has to be minimum
  1xd for steel
  1.25xd for cast iron
  1.5xd for cast iron castings with low resistance (resistance <200 MPa)
  2xd for aluminium alloys
  2.5xd for aluminium - magnesium alloys
- The threaded hole must be perpendicular to the surface
- Make sure that the surface of the mother screw is suitable for the planarity and dimension in order to guarantee touching of all the surface piece of the eyebolt and that it adheres suitably. The eyebolt cannot be used with parts of the tilting surface
- To install the eyebolt simply manually lock the screws with key without the aid of extension leads which could preload the screw with excessive locking (do not exceed locking specified in the chart). To disassemble, unscrew
- Lock the eyebolt until it fits completely onto the surface
- Once locking has been carried out make sure that the bulb rotates freely and correctly
  Once locking has beencarried out orient the ring of the device in the direction of the load

REASONS FOR CAPACITY REDUCTIONS

Ambient temperature		Load limit reduction
Below	-40°C	Not permitted
From	-40°C to 200°C	None
From	200°C to 300°C	-10%
From	300°C to 400°C	-25%
Over	400°C	Not permitted

- Safety coefficient 4
- On the axial pull there can be variation of +/5° with a 10% decrease in capacity
- The eyebolt can be used safely up to maximum of 20.000 lifts with a full load
- For risky lifting operations safety measures have to be taken for the people who undergo the risk.
- If the instructions are not adhered to serious damage can be caused to things and injuries to people
- The documentation has been drawn up in compliance with section 1.7.4.2 of the Machinery Directive 2006/42/EC

① WORKING LOAD LIMIT (WLL) (TABLE)

NOT ALLOWED
- ❑ Not suitable for continuous rotation movement during loading
- ❑ Do not use eyebolts in acid high corrosion chemical substance environment and/or in an explosive atmosphere
- ❑ Do not use in environment with a temperature higher than 400°C or lower than -40°C
- ❑ Do not exceed the capacity specified on the reference chart
- ❑ Do not use for operations which defer from the ones that are foreseen
- ❑ Do not use locking screws which are larger than the ones specified to assemble the eyebolt
- ❑ Do not use to lift people
- ❑ Do not stand under an overhanging load whilst it is being used
- ❑ Do not stand during use in dangerous areas (dangerous areas means areas which are deemed risky due to falling of load during movement with accessories)
- ❑ If changes, repairs and/or treatments are made to the product, the terms of the guarantee are no longer applicable and the manufacturer declines all liability.

STORAGE
The device must be stored in a suitable environment (e.g. dry, non-corrosive, etc.)

DISPOSAL
The product packaging must be sent for normal recycling.
The product must be recovered as metal scrap.

FR ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À OEIL

MARQUAGES
- [SCG / CARTEC] : Sigle du constructeur
- [CE] : Marquage CE selon la Directive Machines 2006/42/CE
- [.t] : Charge maximale de service en tonnes (par ex. 1,12 t)
- [1/W] : Lot de traçabilité
- [(Ex)] : Homologation DGUV
- [ITALY] : Fabriqué en Italie
- [800] : Code du produit
- [8] : Degré 80

USAGE PRÉVU
ANNEAU DE LEVAGE ÉMERILLON À OEIL
DESTINÉ AU LEVAGE DE CHARGES À ASSEMBLER À L'AIDE D'UN TROU FILETÉ, GÉNÉRALEMENT UTILISÉ POUR TOURNER OU BASCULER DE LOURDES CHARGES

NON DESTINÉ AU LEVAGE DES PERSONNES



"Déclaration de conformité CE"
(Directive Machines 2006/42/CE Annexe IIA)
Il est déclaré que tous les matériaux objet de la présente déclaration sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Directive 2006/42/CE

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ANNEAUX DE LEVAGE ÉMERILLON ART.800 À EXÉCUTER AVANT CHAQUE UTILISATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR AN
Avant toute utilisation, vérifier que :
- L'anneau de levage ne présente pas de défauts évidents d'usure et de corrosion, des criques ou des déformations
- Les marquages sont bien lisibles
- Les charges à soulever sont conformes aux portées utiles pour lesquelles les anneaux de levage ont été conçus (les portées sont indiquées sur les anneaux et dans les instructions d'utilisation)
- Le diamètre de l'anneau soudé n'a pas subi une réduction supérieure à 10% du diamètre nominal à cause de l'usure sur l'un des points de contact avec la boule Ⓐ
- Le jeu "s" entre la boule et la partie inférieure n'est pas supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau

W.L.L (t)	Máx. S mm
0,3 – 0,5 –1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

- L'anneau de levage est bien serré à la structure portante et l'oeillet tourne librement.

Si les résultats des contrôles sont négatifs, l'anneau de levage ne devra plus être utilisé et il devra être immédiatement remplacé.

Il est rappelé que:
- Les contrôles doivent être exécutés par un personnel qualifié. En tant qu'accessoires de levage, les anneaux de levage émerillon série 810 doivent être soumis à des vérifications périodiques programmées, conformément aux normes et aux lois en vigueur en la matière.
- L'anneau de levage émerillon doit être installé par un personnel majeur et qualifié car il est utilisé dans des opérations de levage devant être conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à ses modifications successives
- L'opérateur qualifié qui doit superviser l'opération de levage devra toujours repérer le centre de gravité de la charge et positionner les anneaux de levage de manière à garantir que la charge soit toujours équilibrée
- En cas de charge asymétrique, prendre en compte une réduction des portées comme indiqué dans le tableau de référence
- Vérifier la classe de résistance de la vis mère destinée au logement de l'anneau de levage par rapport à la charge à lever (la matière de la vis mère doit présenter une résistance à la traction supérieure ou égale à celle de l'acier S235JR - norme de référence UNI EN 10025)
- La profondeur du trou fileté doit être, au minimum
  1 x d pour l'acier,
  1,25 x d pour les fusions en fonte,
  1,5xd pour moulage en fonte à faible résistance (résistance < 200 MPa)
  2 x d pour les alliages d'aluminium,
  2,5 x d pour les alliages d'aluminium - magnésium
- Le trou fileté doit être perpendiculaire à la surface d'appui
- Vérifier que la surface d'appui de la vis mère est appropriée au niveau de la planéité et des dimensions, de manière à garantir l'appui de toute la superficie plane de l'anneau de levage et sa bonne adhérence. Il est interdit d'utiliser l'anneau de levage avec des parties du plan d'appui en saillie
- Pour l'installation de l'anneau de levage, il suffit de procéder manuellement au serrage de la vis à l'aide d'une clé, sans l'aide de rallonges qui pourraient charger la vis avec un couple de serrage excessif (ne pas dépasser les couples de serrage indiqués dans le tableau). Pour le démontage, procéder en sens inverse
- Serrer l'anneau de levage jusqu'à son adhérence complète à la surface d'appui
- Après le serrage, vérifier que la boule tourne librement et correctement et sans à-coups
- Après le serrage, orienter l'anneau du dispositif dans la direction de la charge

FACTEURS DE RÉDUCTION DE LA PORTÉE

Température ambiante		Réduction de la charge admissible
inférieure à	-40 °C	Non autorisée
de	-40 °C à 200 °C	Aucune
de	200 °C à 300 °C	-10 %
de	300 °C à 400 °C	-25 %
supérieure à	400 °C	Non autorisée

- Coefficient de sécurité de 4
- Il est permis, sur le tir axial, un écart de +/- 5° avec une réduction de la portée de 10%
- L'anneau de levage peut être utilisée en toute sécurité jusqu'à un maximum de 20.000 levages à pleine charge
- En cas d'opération de levage à risque élevé, les conditions de sécurité pour les personnes exposées devront être garanties
- L'inobservation des consignes peut être la cause de dommages aux biens et aux personnes
- Documentation rédigée conformément au point 1.7.4.2 de la Directive Machines 2006/42/CE

① CHARGE ADMISSIBLE (TABLEAU)

INTERDICTIONS
- ❑ Non adapté au mouvement rotatoire continu à pleine charge
- ❑ Ne pas utiliser l'anneau de levage dans des ambiances acides ou à haute corrosion de substances chimiques et/ou dans une atmosphère explosive
- ❑ Ne pas utiliser dans une ambiance présentant une température supérieure à 400°C ou inférieure à - 40°C
- ❑ Ne pas dépasser les portées indiquées dans le tableau de référence
- ❑ Ne pas l'utiliser dans des buts différents de ceux prévus
- ❑ Ne pas expliquer, au montage de l'anneau de levage, des couples de serrage supérieurs à ceux prescrits
- ❑ Ne pas utiliser pour le levage des personnes
- ❑ Ne pas stationner sous la charge suspendue lors de l'utilisation
- ❑ Ne pas stationner sur les zones dangereuses lors de l'utilisation (par zones dangereuses, on entend les zones exposées ou supposées à risque de chute de la charge manutentionnée à l'aide de l'accessoire)
- ❑ Si des modifications, des réparations et/ou des traitements ultérieurs sont exécutés sur le produit, les termes de la garantie tombent et le constructeur se retient libéré de toute responsabilité

CONSERVATION
Le dispositif doit être conservé dans une ambiance appropriée (par exemple, sèche, non corrosive, etc.).

MISE AU REBUT
L'emballage du produit doit être déposé dans un centre de tri.
Le produit doit être recyclé tel un déchet métallique.

DE WIRBELBOCK

STEMPELUNGEN
- [SCG / CARTEC] : Hersteller-Logo
- [CE] : CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- [.t] : Maximale Tragfähigkeit in Tonnen (z.B. 1,12 t)
- [1/W] : Rückverfolgbarkeits-Code
- [(Ex)] : Zulassungs-Nr DGUV
- [ITALY] : Made in Italy
- [800] : Artikelnummer
- [8] : Güteklasse 80

ANWENDUNG
ANSCHRAUBBARER, DREHBARER ANSCHLAGPUNKT FÜR DAS ANHEBEN SCHWERER LASTEN, DIE GEDREHT ODER GEWENDET WERDEN MÜSSEN

NICHT ZUM HEBEN VON PERSONEN VERWENDBAR

"EG-Konformitätserklärung"
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anl. IIA)
Es wird bestätigt, dass alle Materialien, die Gegenstand dieser Erklärung sind, allen zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entsprechen

KONTROLLE DER EIGNUNG FÜR DEN EINSATZ ALS RINGSCHRAUBEN ART. 800, VORZUNEHMEN VOR JEDEM GEBRAUCH UND MINDESTENS MIT JÄHRLICHER HÄUFIGKEIT
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, obs:
- Die Ringschraube keine Defekte durch Abnutzung, Korrosion, Risse oder deutliche Verformungen aufweist.
- Die Kennzeichnungen sind gut lesbar
- Die zu hebenden Lasten den Tragfähigkeiten entsprechen, für die die Ringschrauben entworfen wurden (die Tragfähigkeiten sind sowohl auf den Ringschrauben als in der Gebrauchsanweisung angegeben).
- Die Abnutzung des Aufhängerings im Bereich der Berührungspunkte mit dem Oberteil weniger als 10% des NennDurchmessers beträgt Ⓐ
- Das Spiel "s" zwischen Ober- und Unterteil die Tabellenwerte überschreitet

W.L.L (t)	Máx. S mm
0,3 – 0,5 –1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

- Der Wirbelbock fest angeschraubt ist und das Oberteil frei dreht.

Sollten die Kontrollen zu einem negativen Ergebnis führen, darf die Ringschraube nicht mehr verwendet werden und ist auszuwechseln.

Es wird darauf hingewiesen, dass:
- Die Kontrollen durch Fachpersonal ausgeführt werden müssen.
  Die Ringschrauben der Serie 800, da es sich um Zubehör zum Heben handelt, regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen sind, die entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu planen sind.
- Die Wirbelbock muss durch volljähriges Fachpersonal montiert werden, da sie bei Hebevorgängen eingesetzt wird, die entsprechend den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - und den nachfolgenden Änderungen - auszuführen sind.
- Der Fachmann, der den Hubvorgang überwacht, muss immer den Schwerpunkt der Last ermitteln und die Ringschrauben so positionieren, dass immer gewährleistet ist, dass die Last ausgewogen verteilt ist.
- Berücksichtigen Sie bei einer asymmetrischen Last eine Reduzierung der Tragfähigkeit entsprechend der Bezugstabelle
- Prüfen Sie die Eignung der Festigkeitsklasse der Mutterschraube zur Aufnahme der Ringschraube im Verhältnis zu der zu hebenden Last (das Material der Mutterschraube muss eine Zugfestigkeit aufweisen, die gleich oder größer als die von Stahl S235JR ist – Bezugsbestimmung UNI EN 10025)
- Die Tiefe der Gewindebohrun muss minimal sein.
  1xd für Stahl
  1,25xd bei Gusseisen
  1,5xd bei Gussen aus Gusseisen mit geringer Widerstandsfähigkeit (Widerstandsfähigkeit < 200 MPa)
  2xd bei Aluminiumlegierungen
  2,5xd bei Legierungen von Aluminium-Magnesium
- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche verlaufen
- Prüfen Sie, ob die Auflagefläche der Mutterschraube hinsichtlich Ebenheit und Größe geeignet ist, die Auflagefläche der Ringschrauben ebenen Oberfläche der Huböse sowie deren ausreichendes Anliegen gewährleistet. Der Gebrauch der Ringschraube bei ausgrangenden Teilen der Auflagefläche ist verboten
- Zur Installation der Ringschraube genügt es, die Schraube manuell mit einem Inbusschlüssel festzuziehen, wobei keine Verlängerungen verwendet werden dürfen, da sie die Schraube mit einem zu hohen Anziehmoment überlasten könnten (nicht die in der Tabelle angegebenen Anziehmomente überschreiten). Gehen Sie zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge vor
- Ziehen Sie die Ringschraube fest, bis sie vollständig an der Auflagefläche anliegt
- Nach dem Festziehen prüfen, ob sich das Oberteil frei und leichtgängig dreht.
- Nach der Montage muss der Ring der Ringmutter in Richtung der Belastung ausgerichtet werden

TEMPERATUREINSATZTAUGLICHKEIT

Umgebungstemperatur		Reduzierung der Tragfähigkeit
unter	-40°C	Nicht zulässig
von	-40°C bis 200°C	Keine
von	200°C bis 300°C	-10%
von	300°C bis 400°C	-25%
über	400°C	Nicht zulässig

- 4-fache Sicherheit
- Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
- die Ringschraube kann unter vollkommener Sicherheit bis zu max. 20.000 Hubvorgängen bei voller Last eingesetzt werden
- bei einem Heben unter hoher Gefahr müssen die Sicherheitsbedingungen für die der Gefahr ausgesetzten Personen garantiert werden
- Die Nichteinhaltung der Angaben kann Personen- und Sachschäden verursachen
- Dokumentation gemäß Punkt 1.7.4.2 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erstellt

① TRAGFÄHIGKEIT (TABELLE)

VERBOTE
- ❑ Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet
- ❑ Verwenden Sie die Ringschrauben nicht in saurer Umgebung oder bei starker Korrosion durch chemische Substanzen und/oder in explosiver Atmosphäre
- ❑ Verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit Temperaturen von über 400°C oder unter - 40°C
- ❑ Die Tragfähigkeitswerte der Tabelle dürfen nicht überschritten werden
- ❑ Nicht für andere Zwecke als für die vorgesehenen einsetzen
- ❑ bei der Montage der Ringschrauben dürfen die vorgeschriebenen Anzugs-Drehmomente nicht überschritten werden
- ❑ nicht zum Anheben von Personen zu verwenden
- ❑ der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist verboten
- ❑ Kein Aufenthalt während des Einsatzes im Gefahrenbereich (unter Gefahrenbereichen sind Bereiche zu verstehen, in denen die Gefahr eines Absturzes der Last besteht)
- ❑ Bei Vornahme von Veränderungen oder Reparaturen und/oder nachträgliche Behandlungen am Produkt verfallen die Gewährleistungsfristen, und wir schliessen jegliche Haftung unsererseits für Schäden aus unserseresits für Schäden aus

LAGERUNG
Die Anschlageinrichtung muss in geeigneter Umgebung aufbewahrt werden (z.B. trocken, nicht-korrosiv usw.)

ENTSORGUNG
Die Produktverpackung einer Sammelstellen für die Entsorgung von Abfällen zuführen. Das Produkt selbst muss hingegen als Altmetall entsorgt werden.

ES PERNO GIRATORIO CON ESLABÓN FK8

SELLOS
- ❑ [SCG/CARTEC]: Logotipo del fabricante
- ❑ [CE]: Marcado CE conforme a la Directiva de máquinas 2006/42/CE
- ❑ [.t]: Capacidad de carga máxima en toneladas (p. ej., 1,12 t)
- ❑ [1/W]: Código de trazabilidad
- ❑ [(Ex)]: N.º de homologación de DGUV
- ❑ [ITALY]: Fabricado en Italia
- ❑ [8]: Clase de calidad 80

APLICACIÓN
Perno giratorio con estribo para la elevación de cargas.
No se puede utilizar para elevar personas.

Compruebe que el perno giratorio con eslabón esté en buen estado antes de cada uso y sométalo a pruebas al menos una vez al año.
Antes de cada uso compruebe si:
- El perno giratorio con eslabón presenta signos de desgaste o corrosión, grietas o deformaciones claras.
- Las etiquetas se pueden leer correctamente.
- Las cargas que se van a elevar se corresponden con las capacidades de carga para las que se ha diseñado el perno giratorio con eslabón. El desgaste de la anilla de suspensión en el área de los puntos de contacto con la parte superior no inferior al 10 % del diámetro nominal.
- El perno giratorio con eslabón está bien fijado y la parte superior puede girar libremente.
- La superficie de apoyo del perno giratorio con eslabón descansa completamente sobre la superficie atornillable.
- La holgura "S" entre la parte superior y la parte inferior excede los valores de la tabla:

W.L.L (t)	Máx. S mm
0,3 – 0,5 – 1,12	1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Si las comprobaciones muestran resultados negativos, se debe dejar de utilizar el perno giratorio con eslabón y debe sustituirse.
Tenga en cuenta que:
- Las comprobaciones se deben realizar por personal técnico cualificado y conforme a la norma BGR 500 (DGUV).
- Los pernos giratorios con eslabón se deben comprobar conforme a la norma y las instrucciones a intervalos regulares. Las comprobaciones se deben documentar en una carpeta y estar disponibles para su presentación.
- El perno giratorio con eslabón debe montarse por personal técnico mayor de edad. El montaje se debe realizar conforme a las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y las modificaciones posteriores.
- La supervisión del proceso de elevación, la determinación del centro de gravedad de la carga, así como la colocación correcta del perno giratorio con eslabón se deben realizar por parte de personal técnico para garantizar una distribución equilibrada de la carga.
- Con cargas asimétricas se debe calcular una reducción de la capacidad de carga del perno giratorio con eslabón según los datos de la tabla de los distintos tipos de sujeción.
- Se debe comprobar la idoneidad de la clase de resistencia de la contrarrosca para el alojamiento del perno giratorio con eslabón en función de la carga que se vaya a elevar.
- El material de la contrarrosca debe tener una resistencia a la tracción igual o mayor que el acero S235JR (norma de referencia UNI EN 10025).
- La profundidad de la perforación roscada debe ser como mínimo:
  - 1xd para acero
  - 1,25xd para hierro fundido
  - 1,5xd para fundiciones de hierro de baja resistencia (resistencia < 200 MPa)
  - 2xd para aleaciones de aluminio
  - 2,5xd para aleaciones de aluminio-magnesio
- La perforación roscada debe transcurrir en ángulo recto a la superficie de apoyo.
- Para la instalación del perno giratorio con eslabón se debe apretar manualmente el tornillo con una llave Allen. No se deben utilizar prolongadores, puesto que pueden sobrecargar el tornillo con un par de apriete demasiado elevado (no sobrepase los pares de apriete indicados en la tabla). Para el desmontaje proceda en orden inverso.
- Se debe comprobar que la planicidad y el tamaño de la superficie de apoyo de la contrarrosca son correctos. Se debe garantizar el apoyo de toda la superficie plana del perno giratorio con eslabón, así como un contacto suficiente.
- Se prohíbe el uso del perno giratorio con eslabón si la superficie de apoyo de este sobresale.
- El perno giratorio con eslabón se aprieta hasta que reposa completamente sobre la superficie de apoyo. Una vez finalizado el apriete, compruebe si la parte superior puede girar libremente y sin obstrucciones. Asegúrese de que el perno giratorio con eslabón está orientado hacia la dirección de carga. En caso necesario, utilice arandelas para orientar el perno giratorio con eslabón hacia la dirección de carga correcta.
- En los dispositivos de elevación, que quedan fijos en la estructura, se debe fijar el elemento con medio de fijación para roscas.
- En los procesos de elevación con riesgo elevado se deben garantizar las condiciones de seguridad para las personas.
  Si no se respetan las indicaciones, se pueden producir daños personales y materiales.

IDONEIDAD DE APLICACIÓN SEGÚN LA TEMPERATURA

Temperatura ambiente		Reducción de la capacidad de carga
inferior a	-40 °C	No permitida
de	-40 °C a 200 °C	ninguna
de	200 °C a 300 °C	-10 %
de	300 °C a 400 °C	-25 %
superior a	400 °C	No permitida

- ❑ Coeficiente de seguridad 4
- ❑ El perno giratorio con eslabón se puede utilizar sin riesgos para la seguridad para un máximo de 20.000 procesos de elevación a plena carga.
- ❑ En la tracción axial se permite una desviación de +/-5° en caso de una reducción de la capacidad de carga del 10 %.

① CAPACIDAD DE CARGA (TABLA)

② ¡ATENCIÓN! EVITE LA TRACCIÓN LATERAL.

PROHIBICIONES
- ❑ No utilice el perno giratorio con estribo en entornos ácidos, en caso de fuerte corrosión por sustancias químicas ni en atmósferas explosivas.
- ❑ Los valores de capacidad de carga de la tabla no se deben sobrepasar.
- ❑ No se debe utilizar para otros fines distintos de los previstos.
- ❑ Al montar la anilla de anclaje no se deben sobrepasar los pares de apriete prescritos.
- ❑ No cambie los tornillos ni componentes originales en ningún caso.
- ❑ No se debe utilizar para elevar personas.
- ❑ Se prohíbe permanecer bajo la carga suspendida.
- ❑ No permanezca en la zona de peligro durante el uso (se entiende por zonas de peligro aquellas en las que existe peligro de caída de la carga).
- ❑ Los daños derivados de una manipulación inadecuada no están cubiertos por la garantía.
  Las modificaciones y reparaciones por cuenta propia anulan la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

ELIMINACIÓN
El embalaje del producto debe ser objeto de recogida selectiva.
El producto debe ser recuperado como desecho metálico.

TR FIRDÖNDÜLÜ MAPA FK8

İŞARETLER
- ❑ [SCG/CARTEC] : Üretici logosu
- ❑ [CE] : CE İşareti, 2006/42/AB no'lu makine yönetmeliğine uygundur
- ❑ [.t] : Ton cinsinden maksimum taşıma kapasitesi (örn; 1, 12 t)
- ❑ [1/W] : Geriye doğru izlenilebilirlik kodu
- ❑ [(Ex)]: Ruhsat No: DGUV
- ❑ [ITALY]: Made in Italy
- ❑ [M..] Vida dişi boyutu (örn; M16)
- ❑ [8]: Kalite sınfı 80

KULLANIM
Fırdöndülü yük kaldırma mapası.
Şahısların kaldırılması amacıyla kullanılamazƒ

Fırdöndülü mapa, her defasında kullanılmadan önce, kusurlu olup olmadığı kontrol edilmeli ve yılda en az bir kez test ettirilmelidir.
Kullanmadan önce, her zaman;
- fırdöndülü mapanın üzerinde işaretleme veya korozyon belirtileri, çatlaklar veya gözle görülür de

RU ГРУЗОВАЯ ПЕТЛЯ

МАРКИРОВКИ
- ☐ [SCG/CARTEC]: Логотип изготовителя
- ☐ [CE]: Знак CE в соответствии с Директивой по машинам 2006/42/EC
- ☐ [..t]: Максимальная грузоподъемность в тоннах (например, 1,12 т)
- ☐ [1/W]: Код отслеживаемости

- ☐ [ ]: Nr допуска DGUV
- ☐ [ITALY]: Сделано в Италии
- ☐ [8]: Класс качества 80

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед каждым

применением проверять следующее:
- Крепежный вертлюг не имеет следов износа или коррозии, трещин или видимых деформаций.
- Маркировки хорошо читаются.
- Поднимаемые грузы соответствуют грузоподъемности, для которой был сконструирован крепежный вертлюг.
- Износ подвесного кольца в зоне точки контакта с верхней частью составляет меньше 10% от номинального диаметра.
- Крепежный вертлюг прочно привинчен, верхняя часть свободно вращается.
- Опорная поверхность крепежного вертлюга полностью прилегает к поверхности прикачивания.
Зазор «S» между верхней и нижней частью перевязей таблиничные значения:

W.L.L (t)	Max. S mm
0,3–0,5–1,12	1,5
2	2
3,15–5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25–30-35	4

Соблюдать следующие указания:
- Проверки должны проводиться проинструктированными квалифицированными специалистами с соблюдением BGR500 (правил страхования от несчастных случаев).
- Необходимо через регулярные промежутки времени проверять крепежные вертлюги в соответствии с нормами и предписаниями. Эти проверки должны быть задокументированы в папке проверок и предоставлены для предъявления.
- Крепежный вертлюг должен монтироваться специально обученными квалифицированными специалистами. Монтаж должен проводиться в соответствии с положениями Директивы по машинам 2006/42/EC и последующих изменений.
- Контроль процесса подъема, определение центра тяжести груза, а также правильное позиционирование крепежного вертлюга должны проводиться квалифицированными специалистами, чтобы обеспечить равномерное распределение груза.
- В случае асимметричной нагрузки должно быть проведено уменьшение грузоподъемности крепежного вертлюга в соответствии с данными в таблице различных видов крепления.
- Должно быть проверено соответствие класса прочности контргрузы для крепления крепежного вертлюга в отношении к подниаемому грузу.
- Материал контргрузы должен иметь прочность на растяжение, равную или больше, чем у стали S235JR контрольные положения UNI EN 10025).
- Глубина резьбового отверстия должна быть, как минимум:
  - 1xd для стали
  - 1,25xd для чугуна
  - 1,5xd для отливок из чугуна с пониженным временным сопротивлением при растяжении (< 210 МПа)
  - 2xd для сплавов алюминия
  - 2,5xd для сплавов алюминия и магния
- Резьбовое отверстие должно располагаться под прямым углом к опорной поверхности.
- Опорная поверхность контргрузы должна быть проверена на соответствие в отношении плоскостности и размера.
- Должны быть обеспечены опора всей ровной поверхности крепежного вертлюга, а также его достаточное прилегание. Запрещается использование крепежного вертлюга при выступающей опорной поверхности крепежного вертлюга.
- Крепежный вертлюг затягивается так, чтобы он полностью прилегал к опорной поверхности. Проверить, чтобы верхняя часть после затяжки свободно и легко вращалась. Выровнять крепежный вертлюг по направлению нагрузки. Для правильного выравнивания крепежного вертлюга по направлению нагрузки при необходимости использовать подкладные шайбы.
- В случае временных приспособлений, которые остаются прикрепленными к конструкции, необходимо прикреплять элемент с помощью болтового резьбы.
- При подъеме с высокой опасностью должны быть гарантированы условия безопасности для людей.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура окружающей среды	Уменьшение грузоподъемности
Ниже -40 °C	Не допускается
От -40°C до 200°C	Нет
От 200°C до 300°C	-10%
От 300°C до 400°C	-25%
Выше 400°C	Не допускается

- Коэффициент безопасности 4
- Крепежный вертлюг можно безо всякого риска безопасности использовать для 20.000 процессов подъема при полной нагрузке.
- В случае осевого натяжения допускается отклонение +/– 5° при уменьшении грузоподъемности на 10 %.

① Грузоподъемность (таблица)

② Внимание! Избегать боковой тяги

ЗАПРЕТЫ
- ☐ Крепежный вертлюг не предназначен для постоянного вращения под нагрузкой.
- ☐ Не используйте крепежный вертлюг в кислотной среде или при условиях коррозии за счет химических веществ.
- ☐ Нельзя превышать значения грузоподъемности, указанные в таблице.
- ☐ Не использовать для других целей, нежели для предусмотренных.
- ☐ Для затяжки крепежного вертлюга не использовать удлинители (рычаги).
- ☐ При монтаже крепежного вертлюга не должны превышаться предписанные моменты затяжки.
- ☐ Не использовать для подъема людей.
- ☐ Запрещается находиться под подвешенным грузом.
- ☐ Во время применения запрещается находиться в опасной зоне (под опасными зонами подразумеваются зоны, в которых существует опасность падения груза).
- ☐ Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования изделия.Крепежный вертлюг должен храниться в подходящем окружении (например, в сухом, некоррозионном месте и т.д.).

ХРАНЕНИЕ
Грузовая петля должна храниться в подходящем окружении (например, в сухом, некоррозионном месте и т.д.).

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковку продукта необходимо направить на переработку согласно правилам раздельного сбора отходов.
Продукт подлежит переработке как металлолом.

RO CONSOLĂ CU INEL FK8

POANSONĂRI
- ☐ [SCG/CARTEC] : Logo producător
- ☐ [CE] : Identificator CE conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
- ☐ [..t] : Capacitate maximă de sarcină în tone (de ex. 1,12 t)
- ☐ [1/W] : Cod de trasabilitate

- ☐ [ ] : Nr. avizare DGUV
- ☐ [ITALY]: Made in Italy
- ☐ [8]: Clasa de calitate 80

UTILIZARE
Consolă cu inel pentru ridicarea de sarcini.
A nu se utiliza pentru ridicarea de persoane!

Înainte de fiecare folosire, controlați starea impecabilă a consolei cu inel și dispuneți verificarea sa cel puțin anual.
Verificați înainte de folosire dacă:
- Consola cu inel prezintă urme de uzură sau coroziune, crăpături sau deformări evidente.
- Identificatoarele sunt bine lizibile.
- Sarcinile care sunt ridicate corespund capacității de sarcină pentru care a fost prevăzută consola cu inel.
- Uzura inelului ale suspensiei în zona punctelor de atingere cu partea superioară este mai mică de 10% din diametrul nominal.
- Consola cu inel este înșurubată fern și partea superioară se poate roti liber.
- Suprafața de așezare a consolei cu inel este așezată complet pe suprafața de înșurubare.
- Jocul „S" dintre partea superioară și partea inferioară a elementului de ridicare este în limitele admise, așa cum este indicat în tabelul următor:

W.L.L (t)	Val. max. S mm
0,3 –0,5 –1,12	mm1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4



Dacă operațiile de control arată că un rezultat negativ, utilizarea consolei cu inel nu mai este permisă și aceasta trebuie schimbată.
Atragem atenția că:
- Operațiile de control trebuie să fie executate de personalul de specialitate instruit, cu respectarea BGR 500 - în Germania (reglementările DGUV).
- Consolele cu inel trebuie verificate la intervale regulate, în conformitate cu normele și prevederile în vigoare. Aceste verificări trebuie să fie documentate într-un dosar de verificare, iar un exemplar se va păstra ca model.
- Consola cu inel trebuie să fie montată de un personal de specialitate care a fiecărei sarcini, precum și poziționarea corectă a consolei cu inel trebuie să fie realizate de către personalul de specialitate, pentru a asigura distribuirea echilibrată a sarcinii.
- În cazul unei sarcini asimetrice trebuie să fie realizată o reducere a capacității de sarcină a consolei cu inel, conform datelor din tabelul alăturat pentru tipuri de prinderi.
- Autitudinea clasei de rezistență a contra-filetului pentru prelucrarea consolei cu inel în raport cu sarcina care trebuie ridicată trebuie să fie verificată.
- Materialul contra-filetului trebuie să prezinte o rezistență la tracțiune mai mare sau egală cu cea a oțelului S235JR (alspoziție de referință UNI EN 10025).
- Aderința mecanică dintre filetat trebuie să fie de minim:
  - 1xd pentru oțel
  - 1,25xd pentru fontă
  - 1,5xd pentru piese turnate din fontă cu rezistență redusă (rezistența < 200 MPa)
  - 2xd pentru aliaje de aluminiu
  - 2,5xd pentru aliaje de aluminiu-magneziu
- Orificiul filetat trebuie să fie perpendicular cu suprafața de așezare.
- Pentru instalarea corectă a consolei cu inel, șurubul trebuie strâns manual cu cheia imbus. Nu este permisă utilizarea de prelungitoare, deoarece ale pot supraslicita șurubul cu un cuplu de strângere prea ridicat (nu explicit) capturile de strângere indicate în tabel). Pentru elimentare procedați în orine inversă.
- Aptitudinea suprafeței de așezare a contra-filetului trebuie să fie verificată în ce privește planeitatea și mărimea. Așezarea întregii suprafețe plane a consolei cu inel, precum și contactul plan sufficient trebuie să fie asigurate. Folosiți o consolă cu inel cu suprafață de așezare mai mare dacă suprafața de așezare a consolei cu inel este proeminentă.
- Consola cu inel se strânge până la contactul plan complet cu suprafața de așezare. Verificați dacă partea superioară permite rotirea liberă și ușoară după strângerea fermă. Asigurați-vă că ați aliniat consola cu inel în direcția sarcinii de solicitare. Dacă este necesar, utilizați șaibe pentru alinierea consolei cu inel în direcția corectă a sarcinii de solicitare.
- La eliopozitivele de ridicat care rămân fixate în construcție, elementul trebuie să fie fixat prin intermediul unei substanțe de asigurat filete.
- La ridicarea în condiții de pericol mișor, trebuie să fie garantate condițiile de securitate pentru persoane.
- Nerespectarea indicațiilor poate cauza vătămări de persoane și prejudicii materiale.

APTITUDINEA DE UTILIZARE LA TEMPERATURI

Temperatura ambiantă	Reducerea capacității de sarcină
sub -40 °C	Inadmisibilă
de la -40°C	până la 200°C: Niciuna
de la 200°C	până la 300°C : -10%
de la 300°C	până la 400°C :25%
peste 400°C	Inadmisibilă

- ☐ Coeficient de siguranță 4
- ☐ Consola cu inel poate fi utilizată fără alt risc de securitate până la max. 20.000 procese de ridicare în plină sarcină.
- ☐ În cazul unei tracțiuni axiale este admisibilă o abatere de +/- 5° la o reducere a capacității de sarcină cu 10%.

① Capacitatea de sarcină (tabel)

② Atenție! A se evita tracțiunea laterală

INTERDICȚII
- ☐ Consola cu inel nu este adecvată pentru mișcări permanente de rotire în sarcină.
- ☐ Nu utilizați consola cu inel în medii acide sau în condiții de coroziune puternică provocată de substanțe chimice.
- ☐ Nu este permisă depășirea valorilor capacității de sarcină ale tabel.
- ☐ A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele prevăzute.
- ☐ Pentru strângerea fermă a consolei cu inel, nu folosiți prelungitoare (bârghi).
- ☐ La montaj consolei cu inel nu este permisă depășirea cuplurilor de strângere prescrise.
- ☐ A nu se utiliza pentru ridicarea de persoane.
- ☐ Staționarea sub sarcini suspendate este interzisă.
- ☐ Nu staționați în zona periculoasă pe parcursul utilizării (prin zone periculoase se înțelege zonele în care există pericolul unei căderi a sarcinii).
- ☐ Nu se oferă garanție pentru efectuările apărute ca urmare a unei manevrări necorespunzătoare.
În cazul unor modificări sau reparații realizate cu mijloace proprii, garanția pentru produs își pierde valabilitatea.

DEPOZITARE
Consola cu inel trebuie să fie păstrată într-un mediu adecvat (de ex. uscat, necorozitv etc.).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

ELIMINAREA
Ambalajul produsului trebuie să fie destinat colectării selective.
Produsul trebuie să fie recuperat ca deșeu metalic.

PT UCHWYT MOCUJĄCY FK8

MARCAÇÕES
- ☐ [SCG/CARTEC] : Logotipo do fabricante
- ☐ [CE] : Marcação CE de acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- ☐ [..t] : Capacidade máxima de carga (CMT) em toneladas (p. ex. 1,12 t)
- ☐ [1/W] : Código de rastreabilidade

- ☐ [ ] : Nº de homologação DGUV
- ☐ [ITALY]: Made in Italy
- ☐ [8]: Grau 80

APLICAÇÃO
Olhal rotativo para elevação de cargas.
Não utilizar para elevação de pessoas!



proveniențiar a execução de uma inspeção, a ter lugar, pelo menos, uma vez por ano.
Antes de cada utilização, verificar se:
- o olhal rotativo apresenta sinais de desgaste ou corrosão, fissuras ou deformações visíveis.
as marcações estão bem legíveis.
- as cargas a elevar estão de acordo com as capacidades de carga para as quais o olhal rotativo foi projetado.
- o desgaste do anel de suspensão na área dos pontos de contacto com a secção superior é inferior a 10 % do diâmetro nominal.
- o olhal rotativo está firmemente aparafusado e a secção superior roda livremente.
- a superfície de apoio do olhal rotativo assenta completamente na superfície de acoplamento.
- a folga «S» entre a secção superior e inferior não excede os valores da tabela:

W.L.L (t)	Val. max. S mm
0,3 –0,5 –1,12	mm1,5
2	2
3,15 – 5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25 – 30 – 35	4

Se o resultado dos controlos for negativo, o olhal rotativo não deverá mais ser utilizado, tendo de ser substituído.
Favor ter em consideração:
- os controlos devem ser efetuados por pessoal especializado devidamente instruído sob observação de BGR 500 (regulamentos DGUV).
- Os olhais rotativos devem ser verificados a intervalos regulares de acordo com as normas e disposições vigentes. Estas verificações devem ser documentadas numa pasta correspondente e disponibilizadas para apresentação.
- o olhal rotativo deve ser montado por pessoal especializado e maior de idade. A montagem deve ser executada de acordo com as disposições da Diretiva Máquinas 2006/42/CE e modificações subsequentes.
- a supervisão da operação de elevação, determinação do centro de gravidade da carga bem como o posicionamento correto do olhal rotativo devem ser efetuados por pessoal especializado de maneira a garantir uma distribuição equilibrada da carga.
- em caso de uma carga assimétrica, deve-se ter em consideração uma redução da capacidade de carga do olhal rotativo de acordo com as indicações da tabela dos vários tipos de ancoragem.
- verificar a adequação da classe de resistência da contra rosca para alojamento do olhal rotativo em relação à carga a ser elevada.
- o material da contra rosca deve possuir uma resistência à tração igual ou mais elevada que a aço S235JR (norma de referência UNI EN 10025).
- a profundidade do furo roscado deve ser, no mínimo:
  - 1xd para aço
  - 1,25xd para ferro fundido
  - 1,5xd para fusões em ferro fundido de baixa resistência (resistência < 200 MPa)
  - 2xd para ligas de alumínio
  - 2,5xd para ligas de alumínio-magnésio
- Orifício filetat trebuie să fie perpendicular cu suprafața de așezare.
- o furo roscado deve ser perpendicular à superfície de apoio.
- para instalação do olhal rotativo, apertar o parafuso manualmente com uma chave allen. Não se devem utilizar extensões dado que estas poderão sobrecarregar o parafuso com um binário excessivo (não exceder os binários indicados na tabela). Para desmontar, proceder na sequência inversa.
- Aptitudinea suprafeței de așezare a contra-filetului trebuie să fie verificată în ce privește planeitatea și mărimea. Așezarea întregii suprafețe plane a consolei cu inel, precum și contactul plan sufficient trebuie să fie asigurate. Folosiți o consolă cu inel cu suprafață de așezare mai mare dacă suprafața de așezare a consolei cu inel este proeminentă.
- Consola cu inel se strânge până la contactul plan complet cu suprafața de așezare. Verificați dacă partea superioară permite rotirea liberă și ușoară după strângerea fermă. Asigurați-vă că ați aliniat consola cu inel în direcția sarcinii de solicitare. Dacă este necesar, utilizați șaibe pentru alinierea consolei cu inel în direcția corectă a sarcinii de solicitare.
- La elipozitivele de ridicat care rămân fixate în construcție, elementul trebuie să fie fixat prin intermediul unei substanțe de asigurat filete.
- La ridicarea în condiții de pericol mișor, trebuie să fie garantate condițiile de securitate pentru persoane.
- Nerespectarea indicațiilor poate cauza vătămări de persoane și prejudicii materiale.

APTITUDINEA LA UTILIZARE ȘI TEMPERATURI

Temperatura ambiantă	Reducerea capacității de sarcină
inferior a -40°C	Inadmisibilă
de la -40°C a 200°C	Inexistente
de la 200°C a 300°C	-10%
de la 300°C a 400°C	-25%
superior a 400°C	Inadmisibilă

- ☐ Coeficiente de segurança 4
- ☐ O olhal rotativo pode ser utilizado, sem qualquer risco de segurança, até 20.000 operações de elevação, no máximo, sob plena carga.
- ☐ Em tração axial é permitido um desvio de +/- 5° com uma redução da capacidade de carga de 10 %.

① Capacidade de carga (Tabela)

② Atenção! Evitar a tração lateral

PROIBIÇÕES
- ☐ O olhal rotativo não é apropriado para rotação contínua sob carga.
- ☐ Não utilizar o olhal rotativo em ambientes ácidos ou com corrosão forte devido a substâncias químicas.
- ☐ Os valores de capacidade de carga da tabela não devem ser excedidos.
- ☐ Não utilizar para outras finalidades que não as previstas.
- ☐ Não utilizar extensões (alavanca) para apertar o olhal rotativo.
- ☐ Durante a montagem do olhal rotativo, os binários de aperto prescritos não podem ser excedidos.
- ☐ Não utilizar para elevação de pessoas.
- ☐ Proibida a permanência sob a carga suspensa.
- ☐ Não permanecer nas zonas de perigo durante a utilização (como zonas de perigo consideram-se as zonas nas quais existe perigo de queda de carga).
- ☐ Danos causados como consequência de utilização incorreta do material são excluídos da garantia.
A realização de alterações ou reparações por conta própria anula a garantia.

ARMAZENAMENTO
O olhal rotativo deve ser conservado num ambiente apropriado (p. ex., seco, não corrosivo, etc.).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

ELIMINAÇÃO
A embalagem do produto deve ser eliminada com os resíduos de reciclagem.
O produto deve ser recuperado como resíduo metálico.

PL UCHWYT MOCUJĄCY FK8

STAMPIGLIATURE
- ☐ [SCG/CARTEC]: logo producenta
- ☐ [CE]: znak CE wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
- ☐ [..t]: Nośność maksymalna w tonach (np. 1,12 t)
- ☐ [1/W]: kod identyfikacji

- ☐ [ ]: Nr dopuszczenia do eksploatacji DGUV
- ☐ [ITALY]: Made in Italy
- ☐ [8]: klasajakości 80

ZASTOSOWANIE
Uchwyt mocujący do podnoszenia ładunków.
Nie nadaje się do podnoszenia ludzi!



Przed każdym użyciem sprawdzić uchwyt mocujący pod kątem prawidłowego stanu i zlecać jego kontrolę co najmniej raz w roku.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy:
  - uchwyt mocujący wykazuje ślady zużycia lub korozji, pęknięcia lub wyraźne deformacje;
  - oznaczenia są czytelne;
  - poniższe tuleiki odpowiadają nośności przewidzianej dla danego mocującego;
  - zużycie uchwytu do zawieszania w obszarze punktów styku z częścią górną wynosi mniej niż 10% średnicy znamionowej;
  - uchwyt mocujący jest mocno dokręcony, a część górna daje się swobodnie obracać;
  - uchwyt mocujący przylega na całej powierzchni przylegania do powierzchni przykręcenia;
  - luz „S" między częścią górną i dolną przekracza wartości podane w tabeli:

W.L.L (t)	Maks. S mm
0,3–0,5–1,12	1,5
2	2
3,15–5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25–30–35	4



Jeśli wynik kontroli będzie negatywny, należy użycie uchwytu mocującego jest zabronione i należy go wymienić.
Zwracamy uwagę na następujące kwestie:
- Kontrole muszą być przeprowadzone przez przeszkolony, wykwalifikowany personel zgodnie z niemieckimi przepisami bezpieczeństwa BGR 500 (zasady DGUV).
- Uchwyty mocujące należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Wyniki kontroli muszą być udokumentowane i przechowywane w segregatorze kontroli oraz udostępniane do wglądu.
- Uchwyt mocujący może być montowany tylko przez pełnoletni, wykwalifikowany personel. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i późniejszymi zmianami.
- Wykwalifikowany personel musi kontrolować proces podnoszenia, określić środek ciężkości ładunku i prawidłowo ustawić uchwyt mocujący, aby zapewniony był równomierny rozkład obciążenia.
- W przypadku ładunków asymetrycznych należy zredukować nośność uchwytu mocującego zgodnie z danymi w tabeli poszczególnych rodzajów mocowania ładunku.
- Należy sprawdzić, czy klasa wytrzymałości przeciwgwintu do zamocowania uchwytu mocującego jest odpowiednia dla podnoszonego ładunku.
- Materiał przeciwgwintu musi się cechować wytrzymałością na rozciąganie, która jest taka sama lub większa niż stali S235JR (norma UNI EN 10025).
- Głębokość otworu gwintowanego musi wynosić co najmniej:
  - 1xd dla stali
  - 1,25xd w przypadku żeliwa
  - 1,5xd dla stopów żeliwnych o małej wytrzymałości (wytrzymałość < 200 MPa)
  - 2xd dla ligatur stopów aluminiowych
  - 2,5xd w przypadku stopów aluminium i magnezu
- Otwór gwintowany musi przebiegać prostopadle do powierzchni przylegania.
- Aby zamontować uchwyt mocujący, dokręcić śrubę ręcznie, używając klucza imbusowego. Używanie przedłużek jest zabronione, ponieważ mogą one doprowadzić do przeciążenia śruby zbyt wysokim momentem dokręcania (nie przekraczać momentów dokręcenia podanych w tabeli). Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Należy sprawdzić, czy powierzchnia przylegania przeciwgwintu jest płaska oraz ma odpowiednią wielkość i czy należy się tym samym dalszego zastosowania. Musi być zapewnione odpowiednie przylegania na całej płaskiej powierzchni uchwytu mocującego.
- Użycie uchwytu mocującego jest zabronione, jeśli powierzchnia przylegania uchwytu mocującego wystaje.
- Dokręcić uchwyt mocujący, aż będzie całkowicie przylegał na powierzchni przylegania. Sprawdzić, czy górna część po dokręceniu daje się swobodnie obracać. Upewnić się, że uchwyt mocujący jest ustawiony zgodnie z kierunkiem obciążenia. W razie potrzeby użyć podkładek w celu ustawienia uchwytu mocującego w odpowiednim kierunku obciążenia.
- W przypadku sprzętu do podnoszenia przymocowanego do konstrukcji konieczne jest zamocowanie elementu śrokiem do zabezpieczania gwintów.
- Podczas podnoszenia przy wysokim ryzyku należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

Temperatura otoczenia	Redukcja nośności
poniżej -40°C	Niedopuszczalne
od -40°C do 200°C	Brak
od 200°C do 300°C	-10%
od 300°C do 400°C	-25%
ponad 400°C	Niedopuszczalne

- ☐ Współczynnik bezpieczeństwa 4
- ☐ Uchwyt mocujący może być używany bez jakiegokolwiek ryzyka do maks. 20 000 operacji podnoszenia pod pełnym obciążeniem.
- ☐ W przypadku siły osiowej nie dozwolone jest odchylenie o +/- 5° przy obniżeniu nośności o 10%.

① Nośność (tabela)

② Uwaga! Unikać ciągnięcia bocznego

ZAKAZY
- ☐ Uchwyt mocujący nie jest przeznaczony do długotrwałego obracania pod obciążeniem.
- ☐ Nie używać uchwytu mocującego w kwaśnym otoczeniu lub przy silnej korozji spowodowanej substancjami chemicznymi.
- ☐ Zabronione jest przekraczanie wartości nośności podanych w tabeli.
- ☐ Nie stosować do innych celów niż przewidziane.
- ☐ Nie używać przedłużek (dźwigni) do dokręcania uchwytu mocującego.
- ☐ Podczas montażu uchwytu mocującego nie wolno przekraczać zalecanych momentów obrotowych dokręcania.
- ☐ Nie używać do podnoszenia ludzi.
- ☐ Zabronione jest przebywanie pod zawieszonym ładunkiem.
- ☐ Zabronione jest przebywanie w obszarze zagrożenia (pod pojęciem „obszary zagrożenia" należy rozumieć takie obszary, w których występuje niebezpieczeństwo spadnięcia ładunku).
- ☐ Rękojmia nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługa.
Dokonanie samowolnych zmian lub naprawy powoduje utratę gwarancji.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać uchwyt mocujący w odpowiednim otoczeniu (np. suchym miejscu, które nie jest narażone na korozję itp.).

DEKLARACJA ZGODNO CI WE

UTYLIZACJA
Opakowanie produktu należy przekazać do punktu zbiórki selektywnej.
Produkt powinien być odzyskany jako odpad metalowy.

NO LASTEBUKK FK8

STEMPLINGER
- ☐ [SCG/CARTEC] : Produsent-logo
- ☐ [CE] : CE-merking etter maskindirektivet 2006/42/EF
- ☐ [..t] : Maksimal bæreevne i tonn (f.eks. 1,12 t)
- ☐ [1/W] : Sporingskode

- ☐ [ ] : Godkjenningsnummer DGUV
- ☐ [ITALY]: Made in Italy
- ☐ [8]: Kvalitetsklasse 80

BRUK
Lastebukk til å løfte laster.
Kan ikke brukes til å løfte personer!



Kontroller lastebukken for hver bruk for feilfri stand, og få kontrollert minst én gang i året.
Kontroller for hver bruk om:
- lastebukken har slitasje- eller korrosjonsspor, sprekker eller andre ioynefallende deformasjoner
- merkene er i god lesbar stand
- at lasten som skal løftes, tilsvarer bæreevnen som lastebukken er bygget for
- slitasjen på opphengerringen i området til beroringspunktene med overdelen er på minimi re 10 % av nominell ekstemer
- lastebukken er skrudd fast til, og overdelen lar seg skreie fritt kontaktflaten til lastbukken ligger helt flatt på skruflaten
- spilet "S" mellom over- og underdel overskrider tabellverdiene:

W.L.L (t)	Maks. S mm
0,3–0,5–1,12	1,5
2	2
3,15–5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25–30–35	4

Hvis kontrollene skulle føre til et negativt resultat, må lastebukken ikke brukes lenger og skal skiftes ut.
Det vises til at
- kontrollene må utføres av opplært fagpersonale i overensstemmelse med BGR 500 (DGUV-regler)
- lastebukker skal kontrolleres med jevne mellomrom i henhold til standarder og forskrifter Disse kontrollene må dokumenteres i en kontrollmappe, og være klar til å kunne fremvises.
- lastebukken må være montert av mynlig fagpersonale Monteringen skal utføres etter bestemmelsene i maskindirektivet 2006/42/EF og etterfølgende endringer.
- overvåkningen av løfteprosessen, registreringen av lastens tyngdepunkt samt riktig plassering av lastebukk må foretas av fagpersonale for å garantere en jevn forskjøving av lasten
- ved en asymmetrisk last må reduksjonen av bæreevnen til lastbukken beregnes i henhold til angivelsene i tabellen for de forskjellige festetypene egneheten til fasthetsklassen til motgjengene for å holde lastbukken i forhold til lasten som skal løftes, må kontrolleres
- materialet til motgjengene må utvise en strekkstyrke som er lik eller høyere enn den for stål S235JR (referanse UNI EN 10025).
- elybelen må være minimal i gjengeboringen:
  - 1xd for stål
  - 1,25xd for stopestål
  - 1,5xd for støpejern med lav strekkstyrke (strekkstyrke < 200 MPa)
  - 2xd for aluminiumlegeringer
  - 2,5xd for legeringer av aluminium-magnesium
- gjengeboringen må forlope rettvinklet i forhold til kontaktflate
- I anstallasjon av bestukken trekkes skruen til for hånd med en unbrakonokkel forlengelser ikke skal brukes fordi de kan overbelaste skruen med et for høyt tiltrekkingsmoment (tiltrekkingsmomentene angitt i tabellen må ikke overskrides) for demontering gås det frem i motsatt rekkefolge
- kontaktflaten på motgjengene må være kontrollert for egnethet med hensyn til jevnhet og storrelse Anleggsflaten til hele den jevne overflaten på lastebukken samt tilstrekkelig tilslutning må garanteres
- bruken av lastbukken er forbudt når kontaktflaten til lastbukken stikker ut
- lastebukken trekkes til helt til den ligger fullstendig på kontaktflaten
Kontroller om overdelen lar seg dreie fritt og litt etter stramming.
Kontroller at lastebukken er innrettet i belastningsretningen. Hvis det er nødvendig, bruk unterlagsskiverne til innretting av lastebukken i den riktige belastningsretningen.
- på lofteredskaper som blir festet på konstruksjonen, anbefales det at elementet festes ved hjelp av gjengevekheftningsmidler.
- ved løfting med stor fare må sikkerhetsbetingelsene for personer være garantert
Mangelene overholdelse av angivelsene kan forårsake materielle og personskader.

Omgivelsestemperatur

	Reduksjon av bæreevne
under -40 °C	Ikke tillatt
fra -40°C til 200°C	Ingen
fra 200°C til 300°C	-10%
fra 300°C til 400°C	-25 %
over 400 °C	Ikke tillatt

Sikkerhetskoeffisient 4
- ☐ Lastebukken kan brukes uten sikkerhetsrisiko inntil maks. 20 000 løftepresser under full-last.
- ☐ Ved aksialt trekk er et avvik på +/- 5° med en reduksjon av bæreevnen på 10 % tillatt.

① Bæreevne (tabell)

② Obs! Unngå sidetrekk

FORBUD
- ☐ Lastebukken er ikke egnet til vedvarende arbeidsbevegelser under last.
- ☐ Bruk ikke lastebukken i sure omgivelser eller ved sterk korrosjon pga.
- ☐ kjemiske stoffer:
- ☐ Bæreevneverdiene i tabellen må ikke overskrides.
- ☐ Bruk ikke til andre formål enn de som den er beregnet for.
- ☐ Til strømming av lastebukken må ingen forlengelser (armer) brukes. Ved montering av lastebukken må angitte tilstrekkingsmomenter ikke overskrides.
- ☐ Må ikke brukes til å løfte personer.
- ☐ Opphold under svevende last er forbudt.
- ☐ Det opphold i farecområdet under bruk (farecområder skal forstås som
- ☐ områder hvor det er fare for at laten kan falle ned).
Skader som skyldes feilaktig bruk, slekkes ikke av garantien.
Ved selvsetvilig endringer eller reparasjoner bortfaller garantien.

LAGRING:
Lastebukken må oppbevares i egnede omgivelser (f.eks. tort, ikke-korrosiv osv.).

EU - SAMSVARSERKLÆRING

AVHENDING
Produktets emballasje må kildesorteres.
Produktet må resirkuleres som metallavfall.

NL ROTEREND HIJSOOG MET RING FK8

MARKERINGEN
- ☐ [SCG/CARTEC] : Logo fabrikant
- ☐ [CE] : CE-markering volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG
- ☐ [..t] : Maximaal draagvermogen in ton (bijv. 1,12 t)
- ☐ [1/W] : Traceringscode

- ☐ [ ] : Registratienummer DGUV
- ☐ [ITALY]: Made in Italy
- ☐ [8]: Kwaliteitsklasse 80

TOEPASSING
Roterend hijsoog voor het optillen van lasten.
Niet gebruiken voor het optillen van personen!

Voor elk gebruik de perfecte staat van het roterend hijsoog controleren; minimaal één keer per jaar laten inspecteren.
Controleer voor elk gebruik, of:
- op het roterend hijsoog sporen van slijtage of corrosie, scheurtjes of duidelijk zichtbare vervormingen aanwezig zijn.
- alle markeringen goed leesbaar zijn.
- de op te tillen last in overeenstemming is met de draagkracht waarvoor het roterend hijsoog is ontworpen.
- de slijtage van de ophangring ter hoogte van de contactpunten met het bovenste deel minder dan 10 % van de nominale diameter bedraagt.
- het roterend hijsoog stevig is vastgeklaard en het bovenste deel vrij kan draaien.
- het steunvlak van het roterend hijsoog volledig op het schroefvlak ligt. de speling "S" tussen het bovenste en onderste deel groter is dan de waarde in de tabel:

W.L.L (t)	Maks. S mm
0,3 –0,5 –1,12	1,5
2	2
3,15–5,3	2,5
8 - 10	3
15 – 17	4
25–30–35	4

Wanneer het resultaat van de inspecties negatief is, mag het roterend hijsoog niet verder worden gebruikt, en moet die worden vervangen.
Wij wijzen erop, dat:
- de controles moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel. Hierbij moeten de voorschriften van BGR 500 (DGUV-regels) worden gerespecteerd.
- het roterend hijsoog regelmatig volgens de normen en voorschriften moet worden gecontroleerd. Deze controles moeten in een controleboek worden opgetekend en moeten ter inzage beschikbaar zijn.
- het roterend hijsoog moet worden gemonteerd door vakpersoneel dat de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt. De montage moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van machinerichtlijn 2006/42/EG en de latere wijzigingen.
- de supervisie tijdens de hijswerken, het bepalen van het zwaartepunt van de last en het correct positioneren van het roterend hijsoog moet gebeuren door vakpersoneel, om een correcte verdeling van de last te garanderen.
- bij een asymmetrische last rekening moet worden gehouden met een vermindering van de draagkracht van het roterend hijsoog, op basis van de opgegeven waarden in de t